

Abreviaturas usadas neste manual - Abreviaturas usadas en este manual - Abbreviations used in this Manual

Abrev.	Descrição/Descripción/Description
A	Ampére (Amperios) (Ampere)
ABS	Sistema de freios anti-travantes (Sistema de Frenos Antibloqueo) (Antilock Brake System)
AC	Corrente alternada (Corriente Alterna) (Alternating Current)
A/C	Condicionador de Ar (Acondicionador de Aire) (Air Conditioning)
ACS	Sistema de embreagem eletrônica (Sistema de Embrague Electrónico) (Auto Clutch System)
ATWS	Sistema de alarme anti-furto (Sistema de Alarma Antirrobo) (Anti-Deterrent System)
B+	Voltagem positiva da bateria (Tensión Positiva de la Batería) (Battery Positive Voltage)
BCM	Módulo de Controle da Carroçaria (Módulo de Control de la Carrocería) (Body Control Module)
°C	Graus Celsius (Grados Celsius) (Degrees Celsius)
CMP Sensor	Posição do eixo do comando de válvulas (Posición del árbol de levas) (Camshaft position)
CO	Monóxido de Carbono (Monóxido de Carbón) (Carbon Monoxide)
CPU	Unidade Central de Processamentos (Unidad Central de Procesamiento) (Central Processing Unit)
CAN	Rede de Controle de dados (Red de Control de Datos) (Controller Area Network)
dB	Decibeis (decibeles) (decibels)
DC	Corrente Contínua (Corriente Continua) (Direct Current)
DOHC	Duplo eixo comando de válvulas (Árbol de Levas Doble) (Dual Overhead Camshaft)
EBCM	Módulo de controle eletrônico do freio (Módulo de Control Electrónico de Freno) (Electronic Brake Control Module)
ECM	Módulo de controle do motor (Módulo de Control del Motor) (Engine Control Module)
ECT Sensor	Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (Sensor de temperatura del líquido de enfriamiento del motor) (Engine Coolant Temperature)

Abreviaturas usadas neste manual (continuação) - Abreviaturas usadas en este Manual (continuación) - Abbreviations used in this Manual (continued)

Abrev.	Descrição/Descripción/Description
EGR Válvula	Válvula de Recirculação dos gases de escape (Válvula de Recirculación de los gases de escape) (Exhaust Gas Recirculation)
EPS	Direção assistida elétrica (Dirección servoeléctrica) (Electric Power Steering)
H	Hidrogênio (Hidrógeno) (Hydrogen)
HVAC	Sistema de aquecimento, ventilação e condicionador de ar (Sistema de calentamiento, ventilación y acondicionador de aire) (Heater-Vent-Air Conditioning)
IAC Válvula	Válvula de controle de ar da marcha-lenta (Válvula de control del ralentí) (Idle Air Control)
IAT Sensor	Sensor de temperatura do ar de admissão (Sensor de temperatura del aire de admisión) (Intake Air Temperature)
ICM	Módulo de controle do Imobilizador (Módulo de control del inmovilizador) (Ignition Controle Module)
ISO	Organização Internacional de Normas (Organización Internacional de normativas) (International Standards Organization)
km	Quilometro (Kilómetro) (Kilometer)
km/h	Quilometro por hora (Kilómetro por hora) (Kilometer per hour)
km/l	Quilometro por litro (Kilómetro por litro) (Kilometer per liter)
l	Litro (litro) (liter)
lbf.pé	Libras pé (libras pies) (foot pound)
MAF Sensor	Sensor de circulação de massa de ar (Sensor de circulación de masa de aire) (Mass Air Flow)
MAP Sensor	Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão (Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión) (Manifold Absolute Pressure)
MAT Sensor	Sensor de temperatura do coletor de admissão (Sensor de temperatura del múltiple de admisión) (Intake Manifold Temperature Sensor)
MAX	Máximo (Máximo) (maximum)
MPFI	Injeção de combustível de múltiplos pontos (Inyección de combustible - puntos múltiples) (Multi Port Fuel Injection)

Abrev.	Descrição/Descripción/Description
kg	Quilograma (Kilogram)
km	Quilometro (Kilómetro) (Kilometer)
km/h	Quilometro por hora (Kilómetro por hora) (Kilometer per hour)
km/l	Quilometro por litro (Kilómetro por litro) (Kilometer per liter)
l	Litro (litro) (liter)
lbf.pé	Libras pé (libras pies) (foot pound)
MAF Sensor	Sensor de circulação de massa de ar (Sensor de circulación de masa de aire) (Mass Air Flow)
MAP Sensor	Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão (Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión) (Manifold Absolute Pressure)
MAT Sensor	Sensor de temperatura do coletor de admissão (Sensor de temperatura del múltiple de admisión) (Intake Manifold Temperature Sensor)
MAX	Máximo (Máximo) (maximum)
MPFI	Injeção de combustível de múltiplos pontos (Inyección de combustible - puntos múltiples) (Multi Port Fuel Injection)

Abreviaturas usadas neste manual (continuação) - Abreviaturas utilizadas en este Manual (continuación) - Abbreviations used in this Manual (continued)

Abrev.	Descrição/Descripción/Description
MIN	Mínimo (mínimo) (minimum)
mm	milímetro (milímetro) (milimeter)
Nox	Óxido de nitrogênio (Óxido de nitrógeno) (Oxides of Nitrogen)
Nm	Newton metro (Newton metro) (Newton meter)
PMS	Ponto morto superior (Punto muerto superior) (Top Dead Center)
P/S	Direção hidráulica (Dirección hidráulica) (Power Steering)
RPM	Rotações por minuto (Revoluciones por minuto) (Revolutions Per Minute)
SDM	Módulo de detecção e diagnósticos (Módulo de detección y diagnóstico) (Sensing and Diagnostic Module)
SFI	Injeção sequencial de combustível (inyección secuencial de combustible) (Sequential Multiport Fuel Injection)
SIR	(Sistema de airbag) (Sistema del airbag) (Supplemental Inflatable Restraint)
SOHC	Eixo de comando de válvulas único (Árbol de levas solo) (Single Overhead Camshafts)
TBI	Injeção de combustível no coletor de admissão (Inyección de Combustible en el Múltiple de Admisión) (Throttle Body Fuel Injection)
TID	Mostrador de informação tripla (Cuadrante de información triple) (Triple Information Display)
TPS	Sensor de posição da válvula de aceleração (Sensor de posición de la válvula de aceleración) (Throttle Position Sensor)
TXV	Válvula de expansão térmica (Válvula de expansión térmica) (Thermal Expansion Valve)
V	Volt (voltios) (Volt)
VIN	Número de identificação do veículo (Número de identificación del vehículo) (Vehicle Identification Number)
VSS	Sensor de velocidade do veículo (Sensor de velocidad del vehículo) (Vehicle Speed Sensor)

Abrev.	Descrição/Descripción/Description
SAE	Sociedade de Engenharia Automotiva (Sociedad de Ingeniería automovilística) (Society of Automotive Engineers)
SDM	Módulo de detecção e diagnósticos (Módulo de detección y diagnóstico) (Sensing and Diagnostic Module)
SFI	Injeção sequencial de combustível (inyección secuencial de combustible) (Sequential Multiport Fuel Injection)
SIR	(Sistema de airbag) (Sistema del airbag) (Supplemental Inflatable Restraint)
SOHC	Eixo de comando de válvulas único (Árbol de levas solo) (Single Overhead Camshafts)
TBI	Injeção de combustível no coletor de admissão (Inyección de Combustible en el Múltiple de Admisión) (Throttle Body Fuel Injection)
TID	Mostrador de informação tripla (Cuadrante de información triple) (Triple Information Display)
TPS	Sensor de posição da válvula de aceleração (Sensor de posición de la válvula de aceleración) (Throttle Position Sensor)
TXV	Válvula de expansão térmica (Válvula de expansión térmica) (Thermal Expansion Valve)
V	Volt (voltios) (Volt)
VIN	Número de identificação do veículo (Número de identificación del vehículo) (Vehicle Identification Number)
VSS	Sensor de velocidade do veículo (Sensor de velocidad del vehículo) (Vehicle Speed Sensor)